



1. Kiinnitä KOS-valuholkki jaloistaan kiinni muottiin esim. ruuveilla.
2. Jos seinä on valuholkkia paksumpi, käytä jatkokappaleena valuholkkiin sopivaa suoja-putkea.

Kiinnitä suoja-putki valuholkkiin tiivistysmassalla (esim. Sikaflexillä).

3. Viimeistele muotti ja suorita seinän valu. Pura muotti.
4. KOS-valuholkkia voi käyttää myös varauksena. Jos KOS-holkki otetaan käyttöön, avaa holkki poistamalla sen keskiosa esim. vasaralla.

Tuote	L (mm)	Sopiva tiiviste	Sopiva suoja-putki (Ø mm)
KOS 100/110 UG	200	R 100 UG / RS 100 UG	110
KOS 125/140 UG	225	RS 125 UG	140
KOS 150/160 UG	250	R 150 UG / RS 150 UG / H3 150 UG	160
KOS 200/200 UG	300	R 200 UG / H3 200 UG	200

