



1. Borra ett hål som är 1-2 mm större än genomföringsramen. Genomföringen monteras på väggens utsida.
 2. Rengör monteringshålet. För att göra det lättare att montera, smörj ramens utsidor lätt med Roxtec-fett och sätt genomföringen i hålet.
 3. Lossa muttrarna och flytta gavelbeslagen utåt för att montera de separata modulerna. Ta vid behov bort nätet för golvmontering.
 4. Smörj genomföringsramens inre ytor ordentligt, också hörnen.
 5. Dra kablarna eller rören igenom genomföringsramen.
 6. Förbered modulerna för kablarna eller rören genom att ta bort så många remsor från genomföringens mitt att kabeln/röret sitter tätt i modulen.
- Det borde finnas en springa på 0,1-1 mm mellan modulhalvorna.
7. Smörj alla modulens ytor för att göra det lättare att installera modulen.
 8. Placera modulerna med kablar eller rör i genomföringsramen i en lämplig ordning.
 9. Skjut gavelbeslagen inåt igen för att modulerna inte ska röra sig i genomföringen.
 10. Spänn gavelbeslagens muttrar korsvis så att genomföringen spänns jämnt i monteringshålet.

Rekommenderat vridmoment

R	Nm
70 - 127	6
150 - 200	9

OBS! För att nå brandklasser kolla alltid detaljritningar!

Certifikat för skyddsrumslieferantör
SRG751d-2020

Sewatek Oy

tel. +46 8 33 43 73
www.sewatek.se